

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΓΓΥΗΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



**AFTER MARKET
MARINE PARTS**
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ



Έντυπο ελέγχου πριν από την παράδοση	01 ΣΕΛΙΔΑ 04
---	------------------------

Συμβουλές και προειδοποιήσεις	02
----------------------------------	-----------

ΣΕΛΙΔΑ 05

Λειτουργία πρώτης χρήσης	03 ΣΕΛΙΔΑ 05
-----------------------------	------------------------

Εγγύηση ποιότητας εξωλέμβιου κινητήρα HIDEA	04
---	-----------

ΣΕΛΙΔΑ 07

Περίοδος εγγύησης για τα εξαρτήματα του κινητήρα	05
---	-----------

ΣΕΛΙΔΑ 09

Έντυπο περιοδικής συντήρησης	06
---------------------------------	-----------

ΣΕΛΙΔΑ 12

Αρχεία επιθεωρήσεων των σέρβις που εκτελέστηκαν	07
---	-----------

ΣΕΛΙΔΑ 17

Κάρτα εγγύησης σέρβις	08 ΣΕΛΙΔΑ 31
-----------------------	------------------------

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: _____
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: _____

ΧΡΗΣΗ

- ☐ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ
☐ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
☐ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ / ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: _____
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: _____
ΔΗΜΟΣ: _____
ΧΩΡΑ: _____
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΑΤΗ: _____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΠΩΛΗΤΗΣ:	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΦΡΟΣΗΣ ΣΤΟ ΒΥΣΜΑ
ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ☐	ΤΟΥ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ☐
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ☐
ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ☐	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ☐
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	☐
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (KILLSWITCH) ☐	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ☐
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΣΟΚ ΜΟΧΛΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ☐	
ΚΑΙ ΠΡΟΠΕΛΑΣ (ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΙ ΚΟΠΙΛΙΑ) ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ☐	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ☐
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ☐	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ☐
☐	ΘΗΚΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ☐
Η ΛΑΒΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΜΑΛΑ ☐	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ☐

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

- ΜΑΡΚΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΕΡΟΥ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΕΚΡΑ ΘΕΣΗ
- ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΤΣΟΚ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ Ή ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ “ΠΑΓΩΣΕΙ”
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
- **ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ KILLSWITCH ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ**
- ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα εάν δεν υπάρχει επαρκής παροχή νερού ψύξης.
2. Μην ξεκινάτε τον κινητήρα χωρίς λιπαντικά (ο κινητήρας δεν συνοδεύεται από λάδι και λιπαντικό ποδιού).
3. Ο κινητήρας δεν πρέπει να λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα, υπό συνθήκες σταθερού φορτίου, ακόμα και μηδενικού (νεκρά).
4. Μην αγγίζετε και μην πλησιάζετε την προπέλα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, για να αποφύγετε ατυχήματα.
5. Μην ανοίγετε το άνω καπάκι κατά τη λειτουργία του κινητήρα, για να αποφύγετε ατυχήματα.
6. Μην επιτρέπετε σε μη έμπειρα άτομα να αγγίζουν τον κινητήρα κατά τη λειτουργία του, για να αποφύγετε: ατυχήματα / ηλεκτροπληξία / εγκαύματα.
7. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας μπαίνει σε λειτουργία σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον, για να αποφύγετε την είσοδο καυσαερίων στον κινητήρα.
8. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα, συνδέετε πάντα το καλώδιο του killswitch σε κάποιο μέρος του σώματός σας (πόδι ή χέρι) για να εξασφαλίσετε την προσωπική σας ασφάλεια.
9. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα, θα πρέπει να φοράτε σωσίβια, τόσο εσείς όσο και οι συνεπιβάτες σας.
10. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα: μένετε μακριά από τους κολυμβητές - μην υπερφορτώνετε - αποφύγετε τις συγκρούσεις - υποβληθείτε σε επαγγελματική εκπαίδευση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε τον εξωλέμβιο κινητήρα στο κέντρο του καθρέφτη του σκάφους, διασφαλίζοντας ότι η στάθμη του νερού είναι υψηλότερη από την δίοδο νερού κατά τουλάχιστον 5 έως 10 εκατοστά.
2. Τοποθετήστε το killswitch, βεβαιωθείτε ότι το killswitch μπορεί να συνδεθεί στον διακόπτη απενεργοποίησης.
3. Προσθέστε λάδι κινητήρα για τετράχρονους εξωλέμβιους κινητήρες (HIDEA τετράχρονος κινητήρας) και λιπαντικό ποδιού. Λάδι κινητήρα HIDEA, AFTERMARKET MARINE PARTS για τετράχρονους κινητήρες: SAE: 10W / 40, ποδιού Ax Blue (80W-90 GL5)
4. Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης στο καπάκι του ντεπόζιτου καυσίμου, γυρίστε το διακόπτη καυσίμου για να το ανοίξετε; στη θέση OPEN – ΑΝΟΙΧΤΟ
5. Συνδέστε τον σωλήνα καυσίμου, το σημάδι → "βέλος" στον σωλήνα καυσίμου πρέπει να δείχνει προς τον κινητήρα.
6. Με την αντλία τροφοδοσίας καυσίμου, αντλείστε το καύσιμο (για το εξωτερικό ντεπόζιτο καυσίμου: χειροκίνητη άντληση καυσίμου, για το εσωτερικό ντεπόζιτο καυσίμου: τραβήξτε την κορδονιέρα 5 έως 10 φορές.
7. Ρυθμίστε το μοχλό γκαζιού στη θέση 1/3.
8. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός αλλαγής ταχυτήτων βρίσκεται στην Νεκρά (N), τραβήξτε την κορδονιέρα περίπου 10-15 εκατοστά και, στη συνέχεια, τραβήξτε γρήγορα το σχοινί της έως το τέλος του.
9. Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον κινητήρα ακόμα και αφού τραβήξετε την κορδονιέρα 5-10 φορές, θα πρέπει να τραβήξετε τον διακόπτη τσοκ και μετά να επαναλάβετε σύμφωνα με το βήμα 8.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

10. Αφού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, βάλτε τον διακόπτη τσοκ στην αρχική του θέση, κρατήστε τον κινητήρα σε ρελαντί και σε Νεκρά για 3-5 λεπτά, και μετά μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον κινητήρα κανονικά.

11. Μετά την πρώτη χρήση, ο κινητήρας θα πρέπει τον αφεθεί σε λειτουργία για τουλάχιστον 20 λεπτά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό στις πρώτες 2 ώρες λειτουργίας του κινητήρα, ο κινητήρας να λειτουργεί το γκάζι στο ½ το μέγιστο, και με διαφορετικές ρυθμίσεις λειτουργίας, για να λειτουργήσει σωστά ο κινητήρας. Η λειτουργία σε χαμηλές στροφές (στρώσιμο) του κινητήρα είναι απαραίτητο να διαρκέσει έως και 20 ώρες λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο νέος σας κινητήρας HIDEA είναι ένας τετράχρονος κινητήρας με λάδι λίπανσης στροφαλοθαλάμου. Για να αποφευχθεί πιθανή διαρροή κατά τη μεταφορά, το λάδι ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη μηχανή του κινητήρα. Πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, παρακαλώ συμπληρώστε το λάδι κινητήρα και ποδιού σύμφωνα με τις ενδείξεις λαδιού του κινητήρα και του ποδιού ή απευθυνθείτε σε μία από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες μας HIDEA. ΛΑΔΙ: Τετράχρονου κινητήρα HIDEA, AFTERMARKET MARINE PARTS SAE: 10W / 40, ποδιού AXBlue 80W – 90 GL5
Το λάδι εισέρχεται στον κινητήρα από την ειδική τάπα πλήρωσης του κατασκευαστή και αποθηκεύεται στο κάτω μέρος του κινητήρα (κάρτερ).
- Το λάδι του ποδιού (βαλβολίνη), εισέρχεται στο πόδι από την κάτω τάπα πλήρωσης έως ότου βγει από την πάνω τάπα επιθεώρησης.
- Χρησιμοποιήστε αμόλυβδη βενζίνη ως καύσιμο (Eurosuper 95). (καθαρή - όχι αναμεμειγμένη). Το καύσιμο στο ντεπόζιτο του κινητήρα διατηρεί την απαιτούμενη ποιότητα που χρειάζεται για τη λειτουργία του κινητήρα μόνο για την διάρκεια των 2-3 εβδομάδων, είναι πολύ σημαντικό το καύσιμο να καταναλωθεί μέσα σε ένα μήνα, για να αποφευχθεί ακατάλληλη λειτουργία του κινητήρα και η πιθανή μόλυνση του ντεποζιτού, το οποίο η HIDEA δεν θα αποδεχθεί ως υπόθεση εγγύησης.
Εάν ο κινητήρας δεν έχει μπει σε λειτουργία για περισσότερο από 3 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακοπής λειτουργίας του κινητήρα, κλείστε την παροχή καυσίμου έτσι ώστε ο κινητήρας να σβήσει όταν είναι άδειος - όλο το καύσιμο από το ντεπόζιτο ή το σύστημα καυσίμου θα πρέπει να έχει εξαντληθεί.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HIDEA

I. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κατασκευαστής της HIDEA εγγυάται ότι: Μετά την ημερομηνία παράδοσης, ο νέος κινητήρας έχει περίοδο εγγύησης τριών (3) ετών εφόσον προορίζεται για ψυχαγωγική χρήση, και ένα (1) έτος ή 300 ώρες εφόσον προορίζεται για εμπορική χρήση .

II. ΡΗΤΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή τη διόρθωση τυχόν προβλημάτων στον κινητήρα που οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό ή στην κατασκευή του, υπό την προϋπόθεση η όλη διαδικασία ελέγχου του κινητήρα και επιδιόρθωσης των προβλημάτων να γίνει από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της HIDEA
2. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κατασκευαστής της Hidea θα αντικαταστήσει τα νέα ανταλλακτικά χωρίς χρέωση, αλλά όλα τα ανταλλακτικά θα πρέπει να επιστραφούν στο εργοστάσιο της Hidea.
3. Αυτός ο κανονισμός εγγύησης δεν καλύπτει ούτε συμπεριλαμβάνει πρόσθετα έξοδα (έξοδα μεταφοράς) ή απώλεια κερδών που προκύπτουν από αυτήν την επισκευή.
4. Εάν απαιτείται η εργασία εξουσιοδοτημένου επισκευαστή κινητήρα HIDEA, τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής αυτού, επιβαρύνουν τον αγοραστή, εάν ο αγοραστής δεν είναι σε θέση να παραδώσει/αποστείλει τον κινητήρα σε αυτόν.
5. Εάν ο νέος ιδιοκτήτης δεν τηρεί το διάστημα των σέρβις και δεν πιστοποιεί το Γνήσιο Βιβλίο Εγγύησης με εξουσιοδοτημένο επισκευαστή κινητήρα HIDEA, η περίοδος εγγύησης λήγει.

III. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

1. Ζημιά ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν εγκριθεί από τη Hidea ή την AFTERMARKET MARINE PARTS
2. Ζημιά ή μηχανική αστοχία που προκλήθηκε λόγω ανωτέρας βίας / φυσικών καταστροφών όπως σεισμός, ανεμοστρόβιλος, αστραπές ή δημόσια ρύπανση (ατμοσφαιρική και υδάτινη ρύπανση) κ.λπ.
3. Ζημιά ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό, αποσυναρμολόγηση ή συναρμολόγηση ή από άλλους ανθρώπινους παράγοντες που δεν περιγράφονται στην τακτική συντήρηση, προσθήκη τροποποιήσεων, ακατάλληλη χρήση ή ακατάλληλη συντήρηση.
4. Συμμετέχοντας σε θαλάσσιους αγώνες χωρίς την έγκριση του Κατασκευαστή.
5. Ζημιά ή μηχανική βλάβη που προκαλείται από τη χρήση μολυσμένου καυσίμου ή καυσίμου χαμηλού οκτανίου (συμπεριλαμβανομένης της περιεκτικότητας σε λιγότερο από 90% RON) και ακατάλληλου λαδιού και λιπαντικών που δεν προορίζονται για εξωλέμβιους κινητήρες.
6. Ζημιά ή μηχανική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια του αγοραστή , έλλειψη τακτικής επιθεώρησης και συντήρησης (π.χ. λιπαντικό προπέλας, άξονα ή λάδι κινητήρα που δεν αντικαθίσταται, ντεπόζιτο που δεν καθαρίζεται και συντηρείται, λιπαντικό που δεν προστίθεται εγκαίρως κ.λπ.)
7. Ζημιά ή μηχανική βλάβη που προκαλείται από τη χρήση ακατάλληλης προπέλας, δηλαδή που δεν προορίζεται για τον κινητήρα HIDEA.
8. Αντικατάσταση αναλώσιμων ανταλλακτικών : μπουζί, βίδες, παξιμάδια, φλάντζες, σύστημα πλύσης, ασφάλεια, σχοινί, αναλώσιμα ντεπόζιτα, προπέλα, εξαρτήματα αντλίας νερού ψύξης / νερού, καλώδια, φίλτρα, ανόδια και ανταλλακτικά αμορτισέρ και ανταλλακτικά, και τα λοιπά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HIDEA

9. Αυθόρμητες αλλαγές : εξασθένηση χρώματος, σκουριές, ξεφλούδισμα, ρωγμές και άλλες παρόμοιες αλλαγές / φθορά εξαρτημάτων κ.λπ., που προκαλούνται από το πέρασμα του χρόνου.
10. Κόστος συντήρησης κινητήρα, περιοδικού ελέγχου, διόρθωσης φθορών, ντεπόζιτο και επισκευής μονάδας CDI (ανάφλεξη).
11. Αξεσουάρ και βοηθητικές συσκευές πέρα του εξωλέμβιου κινητήρα.
12. Εάν η φθορά που προκλήθηκε εκτός της περιόδου εγγύησης.
13. Μεταφορές και Παράδοση: Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές, βλάβες ή απώλειες που προκύπτουν κατά τη μεταφορά ή παράδοση του προϊόντος από μεταφορικές εταιρίες. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά τη μεταφορά από μεταφορικές εταιρίες είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη και της μεταφορικής εταιρίας που επέλεξε.
14. Κακή Τοποθέτηση: Οποιαδήποτε λανθασμένη τοποθέτηση του κινητήρα.
15. Λάθος Επιλογή Μηχανής ή προπέλας : Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές, βλάβες ή απώλειες που προκύπτουν από την επιλογή λάθος τύπου εξωλέμβιας μηχανής από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων της ακατάλληλης ιπποδύναμης ή του ακατάλληλου βήματος ποδιού για το συγκεκριμένο σκάφος. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί λόγω της λανθασμένης επιλογής μηχανής είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
16. Φθορές που προέρχονται από μη ορθολογική χρήση, εγκατάλειψη, ατύχημα, βύθιση ή σύγκρουση με υποθαλάσσιο αντικείμενο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Aftermarket Marine Parts

Αργυροκάστρου 20 Αγ Ι Πέντης, 2105448840

email: hidea@amparts.gr

Η LALIZAS HELLAS και η AFTERMARKET MARINE PARTS εγγυούνται ότι θα παρέχουν και θα λαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα στους πελάτες κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για την εξάλειψη όλων των ελαττωμάτων στους εξωλέμβιους κινητήρες HIDEA, τα οποία αποτελούν αποτέλεσμα ελαττώματος του υλικού ή της κατασκευής τους.

Εάν η περίοδος επισκευής του κινητήρα διαρκεί περισσότερο από 15 εργάσιμες ημέρες, τότε η περίοδος εγγύησης παρατείνεται για τον πελάτη για την διάρκεια των ημερών που διήρκεσε η επισκευή.

Εάν είμαστε σε θέση να εξαλείψουμε ποιοτικά το πρόβλημα στον κινητήρα, τότε αποκλείουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης με νέο κινητήρα. Μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου εξυπηρέτησης, εγγυόμαστε στους πελάτες μας την υπηρεσία σέρβις και ανταλλακτικά για έως και 5 χρόνια.

Τα αναλώσιμα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

NO.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ / ΕΜΠΟΡΙΚΗ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
1	Μέρη Αλουμινίου	Στροφαλοθάλαμος, καπάκι στροφαλοθαλάμου, κεφαλή κυλίνδρου, σωλήνα αλουμινίου νερού, εξωτερικό περίβλημα εξωλέμβιου κινητήρα, λαγούδερα, πεταλούδες, κάλυμμα αμορτισέρ, έδρανο, χειρολαβή εξωλέμβιου κινητήρα, σωλήνας εξάτμισης, προστατευτικό δεξαμενής λαδιού, πολλαπλή εισαγωγή	36 μήνες / 12 μήνες / 6 μήνες
2	Κύριος Μέρος #1	Στροφαλοφόρος άξονας, έμβολο, μπιέλα, πείρος εμβόλου, δακτύλιος εμβόλου, καρμπυρατέρ, εκκεντροφόρος άξονας, κινητός άξονας, άξονας POP, μοχλός ταχυτήτων, πρόσω και ανάποδα, σφόνδυλος	36 μήνες / 12 μήνες / 6 μήνες
3	Εξαρτήματα Κύριου Μέρους	Διάφοροι πείροι και σφήνες, πείρος άξονα, μοχλός ταχυτήτων, άξονας σύνδεσης ταχυτήτων, βαλβίδες, καπάκι βαλβίδων, ροδέλα προπέλας, πείρος, εξαγώνο παξιμάδι, σταθερός άξονας, οδηγός βαλβίδας, σωλήνας νερού, συμπλέκτης	12 μήνες / 6 μήνες / 3 μήνες
4	Μέρη Στήριξης	Στήριξη κλίσης, πεταλούδες σύσφιξης, ρύθμιση γωνίας στήριξης, ιμάντας κίνησης, μοχλός ρύθμισης κλίσης, κάλυμμα κυλινδροκεφαλής, κούμπωμα μεντεσέ καπακιού, πλάκα κάλυψης βαλβίδας αέρα, μοχλός κιβωτίου ταχυτήτων, κουμπί τσοκ	12 μήνες / 6 μήνες / 3 μήνες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

NO.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ / ΕΜΠΟΡΙΚΗ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
5	Κύριο Μέρος #2	Αντλία καυσίμου, αντλία λαδιού, προπέλα, εξαρτήματα θερμοστάτη, μπουζί	6 μήνες / 3 μήνες / 3 μήνες
6	Ρουλεμάν	Βελόνες ρουλεμάν, ρουλεμάν βαθιάς αυλάκωσης, φλάντζα στεγανοποίησης, ρουλεμάν δεξαμενής λαδιού.	12 μήνες / 6 μήνες / 3 μήνες
7	Καλώδια	Μπουτόν killswitch, καλώδιο γκαζιού, βαλβίδα τσάκ, καλώδιο γείωσης, καλώδιο σύνδεσης	12 μήνες / 6 μήνες / 3 μήνες
8	Γαλβανισμένα Ανταλλακτικά	καπάκι αντλίας νερού, προστατευτικό αντλίας, μίζα εκκίνησης	12 μήνες / 6 μήνες / 3 μήνες
9	Ηλεκτρικές συσκευές	Πηνίο φωτισμού, πηνίο φόρτισης, μπουζί, ρελέ, alarm πίεσης λαδιού, ενδεικτική λυχνία, διακόπτης μίζας (ισχύει για τα μοντέλα με μίζα), διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης, CDI.	12 μήνες / 6 μήνες / 3 μήνες
10	Ανταλλακτικά από Πλαστικό	Ντεπόζιτο καυσίμου, καπάκι καυσίμου, άνω καπάκι, διακοσμητικό κάλυμμα, λαβή (F&R), ανταλλακτικά, βοηθητικό φίλτρο αέρα, νάilon ράβδος, αξεσουάρ κατά της τριβής, λαβή εκκίνησης, πλαστικός βραχίονας, ρόδα εκκίνησης, εκκινήτης (μίζα), πλαστικές λαβές, αμορτισέρ, πλαστικό διαχωριστικό, πλαστικό ανταλλακτικό καρμπυρατέρ, κάτω καπάκι, καπάκι F&R, προστατευτικό αντλίας, καπάκι καλύμματος	12 μήνες / 6 μήνες / 3 μήνες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

NO.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ / ΕΜΠΟΡΙΚΗ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
11	Ανταλλακτικά από Καουτσούκ	Καουτσούκ περίβλημα, μοχλός γκαζιού, τιμόνι τιμονιέρας, διπλό άνοιγμα αμορτισέρ, Oring (τσιμούχα), ελαστική τσιμούχα, βάση αμορτισέρ, ελαστικό πώμα, ταινία στεγανοποίησης, ελαστικός σωλήνας, τσιμούχα αμορτισέρ, εξαρτήματα impeller αντλίας νερού, τσιμούχα αμορτισέρ, δαχτυλίδια αμορτισέρ, ανταλλακτικό μοχλού ταχυτήτων Διάφορα τάπες λαδιού	12 μήνες / 6 μήνες / 3 μήνες
12	Τάπα δεξαμενής λαδιού	Ελατήριο εκκίνησης, ελατήριο στρέψης, δαχτυλίδι ελατηρίου, ελατήριο τάσης, συμπιεσμένο ελατήριο, έμβολο συμπλέκτη, ελατήριο βαλβίδας, σύνδεσμος σωλήνα καυσίμου, ροδέλα διαχωρισμού, αποσπώμενη ροδέλα	3 μήνες
13	Ελατήρια		6 μήνες / 3 μήνες / 3 μήνες

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ HIDEA / ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (HDF 2.5 / 5/6 / 9.9)

Η συντήρηση του κινητήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον πίνακα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ή υποχρεωτική εργασία στην ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ που συνιστά ο κατασκευαστής.

Το σύμβολο "○" υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή.

Το σύμβολο "●" υποδηλώνει μια επισκόπηση, από την οποία κρίνεται εάν είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος ή τροποποίηση.

ΕΙΔΟΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ		
		Μετά από 20 ώρες ή το αργότερο 6 μήνες από την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα	Μετά από 100 ώρες ή 1 χρόνο	Μετά από 200 ώρες ή 2 χρόνια	Μετά από 400 ώρες ή το αργότερο 4 χρόνια
Ανόδια ψευδαργύρου (εξωτερική)	Έλεγχος / αντικατάσταση		●	●	●
Ανόδια ψευδαργύρου (εσωτερική)	Έλεγχος / αντικατάσταση			●	●
Κορδονιέρα	Αντικατάσταση				●
Φίλτρο καυσίμων Διαχωριστής	Αντικατάσταση		●	●	●
καυσίμου Ντεπόζιτο	Αντικατάσταση		○	●	●
Καυσίμου Λάδι ποδιού - βαλβολίνη	Έλεγχος / καθαρισμός			○	●
Λίπανση	Αντικατάσταση	●	●	●	●
	Λιπαντικό	●	●	●	●
Ρελαντί	Έλεγχος	●	●	●	●
Προπέλα-ασφάλεια	Έλεγχος / αντικατάσταση	○	○	○	○

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ HIDEA / ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (HDF 2.5 / 5 / 6 / 9.9)

ΕΙΔΟΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ		
		Μετά από 20 ώρες ή το αργότερο 6 μήνες από την επεξεργασία του κινητήρα	Μετά από 100 ώρες ή 1 χρόνο	Μετά από 200 ώρες ή 2 χρόνια	Μετά από 400 ώρες ή το αργότερο 4 χρόνια
Συμπλέκτης / Μοχλός μετάδοσης	Έλεγχος / ρύθμιση	○	○	○	○
Θερμοστάτης	Έλεγχος / αντικατάσταση			●	●
Καλώδιο αερίου	Έλεγχος / ρύθμιση		○	○	●
Impeller/ Πτερωτή Λάδι μηχανής	αντικατάσταση Αντικατάσταση			●	●
Φίλτρο		●	●	●	●
Λαδιού Μπουζί	Αντικατάσταση	●	●	●	●
Ιμάντας Χρονισμού	Αντικατάσταση		○	●	●
Διάκενο Βαλβιδών	Έλεγχος / αντικατάσταση			●	●
	Έλεγχος / ρύθμιση				○

Σημείωση: Ένας κινητήρας που χρησιμοποιείται μόνο εποχιακά ή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 2 μήνες), είναι απαραίτητο να γίνει συντήρηση του κινητήρα, και να αποστραγγιστεί πλήρως το καύσιμο από το σύστημα του κινητήρα.

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ HIDEA / ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (HDF 15/ 20 / 30EFI / 40EFI / 60EFI)

Η συντήρηση του κινητήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον πίνακα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ή υποχρεωτική εργασία στην ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ που συνιστά ο κατασκευαστής.

Το σύμβολο "○" υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή.

Το σύμβολο "●" υποδηλώνει μια επισκόπηση, από την οποία κρίνεται εάν είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος ή τροποποίηση.

ΕΙΔΟΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ		
		Μετά από 20 ώρες ή αργότερο, 6 μήνες ή αφού έχει επεξεργαστεί ο κινητήρας	Μετά από 100 ώρες ή 1 χρόνο	Μετά από 300 ώρες ή 3 χρόνια	Μετά από 500 ώρες ή αργότερο 5 χρόνια
Ανόδια ψευδαργύρου (εξωτερική)	Έλεγχος / αντικατάσταση	○	●	●	●
Ανόδια ψευδαργύρου (εσωτερική)	Έλεγχος / αντικατάσταση		○	●	●
Πλύση κατά των αλάτων - σύστημα ψύξης Φίλτρο	Καθαρισμός			○	●
καυσίμου αντλίας VT Φίλτρο	Έλεγχος / αντικατάσταση		○	○	●
καυσίμου (φυσίγγιο)	Έλεγχος / αντικατάσταση		○	●	○
Διαχωριστής καυσίμου Τεπόζιτο	Έλεγχος	○	○	●	○
καυσίμου	Έλεγχος / καθαρισμός		○	○	●

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ HIDEA / ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (HDF 15/ 20 / 30EFI / 40EFI / 60EFI)

ΕΙΔΟΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ		
		Μετά από 20 ώρες ή το αργότερο 6 μήνες αφού έχει επεξεργαστεί ο κινητήρας	Μετά από 100 ώρες ή 1 χρόνο	Μετά από 300 ώρες ή 3 χρόνια	Μετά από 500 ώρες ή το αργότερο 5 χρόνια
Λάδι ποδιού - βαλολίνη	Αντικατάσταση		●	●	●
Λάδωμα μηχανής Ρελαντί /	Έλεγχος / αντικατάσταση	○	○	●	●
ρελαντί (όχι EFI)	Έλεγχος		●	●	●
Προπέλα- ασφάλεια Συμπλέκτης /	Έλεγχος / αντικατάσταση	○	○	○	○
ράβδος μετάδοσης	Έλεγχος / προσαρμογή	○	○	○	●
Θερμοστάτης	Έλεγχος / αντικατάσταση	○	○	●	●
Καλώδιο αερίου	Έλεγχος / προσαρμογή		○	○	●
Impeller/ Πτερωτή Λάδι μηχανής	αντικατάσταση Αντικατάσταση	○	○	●	●
Φίλτρο λαδιού		●	●	●	●
	Αντικατάσταση	●	●	●	●

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ HIDEA / ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (HDF 15/ 20 / 30EFI / 40EFI / 60EFI)

ΕΙΔΟΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ		
		Μετά από 20 ώρες ή το αργότερο 6 μήνες αφού έχει επεξεργαστεί ο κινητήρας	Μετά από 100 ώρες ή 1 χρόνο	Μετά από 300 ώρες ή 3 χρόνια	Μετά από 500 ώρες ή το αργότερο 5 χρόνια
Μπουζί	Αντικατάσταση		●	●	●
Ιμάντας χρονισμού	Έλεγχος / αντικατάσταση		○	●	●
Διάκενο βαλβιδών	Έλεγχος			○	○

Σημείωση: Ένας κινητήρας που χρησιμοποιείται μόνο εποχιακά ή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 2 μήνες), είναι απαραίτητο να εκτελεστεί συντήρηση του κινητήρα, και να αποστραγγίσετε πλήρως το καύσιμο από το σύστημα του κινητήρα.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ:



SERVICE 20 ΩΡΩΝ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

SERVICE 1 ΧΡΟΝΟΣ Ή 100 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

SERVICE 2 ΧΡΟΝΙΑ Ή 200 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

SERVICE 3 ΧΡΟΝΙΑ Ή 300 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

SERVICE 4 ΧΡΟΝΙΑ Ή 400 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

SERVICE 5 ΧΡΟΝΙΑ Ή 500 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

--

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΑΛΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ SERVICE

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____
ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΑΛΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ SERVICE

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____
ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΑΛΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ SERVICE

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____
ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΑΛΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ SERVICE

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____
ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΑΛΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ SERVICE

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____
ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΑΛΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ SERVICE

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____
ΘΕΣΗ: _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
- ☐ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ
- ☐ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ BENZINΗΣ
- ☐ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ:



E-MAIL: hidea@amparts.gr

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ SERVICE (ΠΛΗΡΕΣ SERVICE ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ)

ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: _____

SERIAL NUMBER ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: _____

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΦΘΟΡΑΣ: _____

DWG	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ή ΣΚΙΤΣΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ SERVICE:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: _____

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ E-MAIL ΣΤΟ hidea@amparts.gr